



AX-NIS32SWC

Nissan (with 4.3" display radio) 2010-up

INTERFACE FEATURES

- Pre-wired ASWC-1 harness (ASWC-1 sold separately)
- Retains the factory backup camera to an aftermarket radio

INTERFACE COMPONENTS

- AX-NIS32SWC harness

APPLICATIONS

NISSAN

Altima coupe 2010-2013*	Juke 2015-up*	Rogue 2014-up
Altima sedan 2010-2012*	Murano 2015-up	Rogue Select 2014-2015*
Altima sedan 2013-up	Quest (without Bose)	Sentra 2010-up*
Cube 2010*	2011-up*	Titan 2013-2015*
Frontier 2013-up*	Rogue 2011-2013*	Versa Note 2014-up*

* For use when retaining the OE backup camera only.

TOOLS REQUIRED

- Wire cutter • Crimping tool • Solder gun • Tape
- Connectors (example: butt connectors, bell caps, etc.)

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.

Connections to be made

- Connect the **Black** wire to chassis ground.
- Connect the **Red** wire labeled "Camera Power 6V" accessory power. *
- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire of the aftermarket radio.
- Connect the **Yellow** RCA jack to the rear camera input of the aftermarket radio.

* It is highly recommended to use the AX-CAM6V (sold separately) to provide the camera with the proper voltage.

12-pin pre-wired ASWC-1 harness:

For the Altima sedan 2013-up / Rogue 2014-up only:

This harness is to be used along with the optional ASWC-1 (not included) to retain steering wheel audio controls. Please refer to the ASWC-1 instructions for radio connections and programming.

Note: Disregard the harness that comes with the ASWC-1.

- Connect the unlabeled **Red** wire to the accessory wire.



KNOWLEDGE IS POWER
Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry.
Log onto www.installermetra.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians



Axess Integrate axessinterfaces.com • metraonline.com

REV. 11/22/16

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION



Axess Integrate axessinterfaces.com • metraonline.com

REV. 11/22/16

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION

AX-NI5325WC**Nissan Maxima (con 4.3" pantalla de radio)
2010 y mas****CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE**

- Arnés ASWC-1 precableado (el ASWC-1 se vende por separado)
- Retiene la cámara de reversa de fábrica de mercado secundario

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AX-NIS32SWC

APLICACIONES**NISSAN**

Altima coupe 2010-2013*	Juke 2015 y mas*	Rogue 2014 y mas
Altima sedan 2010-2012*	Murano 2015 y mas	Rogue Select 2014-2015*
Altima sedan 2013 y mas	Quest (sin Bose)	Sentra 2010 y mas*
Cube 2010*	2011 y mas*	Titan 2013-2015*
Frontier 2013 y mas*	Rogue 2011-2013*	Versa Note 2014 y mas*

* Para utilizar cuando se conserva la cámara de reserva OE solamente.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Cortacables • Panchadora • Pistola soldadora • Cinta
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.



Axxess Integrate axcessinterfaces.com • metraonline.com

REV. 11/22/16

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION

**Conexiones que se deben hacer**

- Conectar el cable **negro** a tierra del chasis.
- Conecte el cable **rojo** marcado con "Cámara de alimentación de 6V" a poder accesorio.*
- Conecte el cable **verde/púrpura** al cable de reversa del radio de mercado secundario.
- Conecte el conector RCA **amarillo** RCA en la entrada de la cámara de reversa del radio de mercado secundario.

* Se recomienda utilizar el AX-CAM6V (se vende por separado) para proporcionar a la cámara el voltaje adecuado.

Arnés ASWC-1 precableado de 12 pins:**Para el sedán Altima 2013 y mas / Rogue 2014 y mas sólo:**

Este arnés se debe usar junto con el ASWC-1 opcional (no incluido) para retener los controles de audio en el volante. Consulte las instrucciones de ASWC-1 para las conexiones del radio y la programación.

Nota: Ignore el arnés que viene con el ASWC-1.

- Conectar el cable **rojo** marcado con el cable accesorio.



EL CONOCIMIENTO ES PODER
Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).



Axxess Integrate axcessinterfaces.com • metraonline.com

REV. 11/22/16

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION